

INSTRUCTIONS

Compliments! Vous avez acheté un stimulateur dont le projet a été bien soigné, parmi les plus efficaces instruments de travail que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Le projet soigné, le respect de toutes réglementations de sécurité ainsi que la facilité d'emploi consacrent cet appareil à l'apogée de la production dans le secteur

NOTICE DE MONTAGE

- Afin d'identifier les instructions du modèle de stimulateur en possession, veuillez lire ce qui est mentionné dans l'étiquette apposée derrière
- Avant de relier l'appareil au réseau, veuillez vérifier que les données de plaque apposées dans l'étiquette (tension et puissance absorbée) correspondent au réseau électrique à disposition
- Exécuter le montage sur pied ou sur bras avec l'appareil débranché
- Ne pas couvrir par serviettes ou similaires, la partie supérieure du stimulateur où se trouve la grille d'aspiration de l'air, car cela empêche le fonctionnement normal de l'appareil
- La société ne répond pas pour dommages apportés aux choses ou personnes causés par des installations ou montage exécutés non conformes avec les AA.GG. ou bien avec supports/ accessoires qui ne sont pas de notre production ou bien par personnel non-qualifiés ou autorisés
- Pour le modèle sur bras, la société ne répond non plus des dommages qui arrivent de la mauvaise aptitude du support en mur ainsi que pour d'autres matériaux
- Le nettoyage de l'appareil peut être effectué par un chiffon humide ou par des détergents standards sur le marché : privés d'alcool et acétone et une fois l'appareil débranché et refroidi
- Pour le remplacement des composants internes et au cas de dommage du câble s'adresser à du personnel qualifié ou autorisé
- Au cas où le câble est endommagé, il faut le remplacer par un câble similaire provenant de chez le constructeur ou son service d'assistance technique

ATTENTION ! LES ELEMENTS CHAUFFANTS (LAMPES) NE DOIVENT POINT ECLAIRER PENDANT LE FONCTIONNEMENT

TABLEAU TRAITEMENTS

Les temps d'exécution, la température ainsi que les ventilations conseillés sont à titre indicatif. Ils peuvent changer par rapport à la typologie de cheveu à traiter, du produit utilisé ainsi qu'à la température posée.

Vue la multitude des produits ainsi que des cheveux, le professionnel devra évaluer le temps, la température ainsi que la ventilation optimale pour chaque traitement et le producteur ne répondra pas aux dommages causés par une utilisation incorrecte de l'appareil

ATTENTION – Ne pas utiliser cet appareil en proximité de l'eau des baignoires, des cuvettes ou d'autres récipients. Ce stimulateur doit être installé loin de quelqu'un qui utilise une baignoire ou prenant une douche. Se protéger les yeux des rayonnements IR, ne regarder directement les lampes quand elles sont allumées. Dans le cas d'une exposition prolongée des yeux à la lumière directe des lampes, consulter un médecin.

IMPORTANT- débrancher l'appareil juste après son utilisation lorsqu'il est utilisé dans un local de bains, car la proximité de l'eau peut représenter un péril même si l'appareil est éteint. Afin d'assurer une protection supplémentaire on prévient de vouloir installer dans le circuit électrique qui alimente la salle de bain un dispositif de courant différentiel à fonctionnement nominale qui ne dépasse pas le 30mA. Laissez-Vous conseiller par Votre installateur. Pour le remplacement des composants internes et au cas de dommage du câble s'adresser au producteur ou bien au service assistance ou encore à du personnel qualifié ou autorisé pour éviter des risques.

L'appareil peut être allumé tout en appuyant sur le bouton indiqué par O/I (A) Une page-écran va paraître avec le nom et logo de l'entreprise ainsi que le nom du produit.

(image1) Choix de la langue. On pourra choisir n'importe quelle langue grâce aux boutons de sélection. Tout en appuyant le bouton + (C) on va accéder au MENU.

(image 2) Page-écran du MENU. On pourra choisir parmi trois options tout en descendant ou montant par les boutons de sélection (B- D). On accède à la page-écran AUTOMATIQUE tout en appuyant le bouton + (C). Si on va sur les autres deux options et en appuyant le bouton + on aura d'autre pages-écrans

(image3) page-écran AUTOMATIQUE. On pourra choisir parmi 5 options tout en descendant ou montant par les boutons de sélection (B- D). On accède à la page-écran souhaitée tout en appuyant le bouton + (C)

On va revenir sur la page-écran MENU si on choisit AUTOMATIQUE tout en appuyant - (F). Si on va sur les autres deux options et en appuyant le bouton + on aura d'autre pages-écrans

(image 4) page-écran PROGRAMME CHOISI. Si on va sur TEMPERATURE, TEMPS ou VENTILATION grâce aux boutons directionnels (D-B) il sera possible de modifier toutes les valeurs planifiées avant. P.S. Au moment où je vais modifier une valeur numérique, le page-écran va passer au MANUEL. Tout en appuyant START/STOP (E) on va commencer le programme. Si on va sur le nom du programme par les flèches directionnelles et tout en appuyant le bouton - (F) on revient au page-écran précédent

(image 5) page-écran MANUEL. Si on va sur TEMPERATURE, TEMPS ou VENTILATION, il sera possible de modifier toutes les valeurs tout en utilisant les boutons + et - (C-F) ; la TEMPERATURE aura des valeurs entre 1 et 6 ; le TEMPS aura des valeurs entre 1 et 60 minutes ; la VENTILATION aura des valeurs entre 1 et 13 ; Le programme planifié pourra être démarré tout en appuyant sur START/STOP (E)

Si on va sur MANUEL grâce aux boutons directionnels (D - B) et tout en appuyant sur le bouton - (F) on revient sur MENU